

4. Handgeräte

4.1 Handruftaster

Der Handruftaster ist über den RJ-14 Stecker mit dem Rufauslöser mit Buchse verbunden.

Die rote Taste, in der ein Findellicht integriert ist, leuchtet bei Rufauslösung hell auf (Beruhigungslampe).

Die Handruftaster FD4915 und FD4916 sind mit einer Lichttaste ausgerüstet.

Und die Handruftaster FD4917 und FD4918 sind mit 2 Lichttasten ausgerüstet.

Sollte der Handruftaster aus dem Ruftaster mit Buchse eigenmächtig oder unbeabsichtigt vom Patienten / Bewohner entfernt werden, wird dies dem Personal als Steckalarm mitgeteilt.

Zudem besitzt der Handruftaster einen Abrisschutz um eine Zerstörung durch zu starkes Ziehen, höhenverstellbare Betten,... zu verhindern.

Alle Handruftaster sind inkl. Köcher!

Größe Handruftaster (HxBxT): 100 x 34 x 15 mm

Größe Köcher (HxBxT): 48 x 49 x 22 mm

Farbe: rein-weiß

Bestellnummern:

- ▶ FD4913 FACI Handruftaster mit Abrisschutz und Beruhigungslampe, 3m Kabel
- ▶ FD4914 FACI Handruftaster mit Abrisschutz und Beruhigungslampe, 5m Kabel
- ▶ FD4915 FACI Handruftaster mit Abrisschutz, Lichttaste und Beruhigungslampe, 3m Kabel
- ▶ FD4916 FACI Handruftaster mit Abrisschutz, Lichttaste und Beruhigungslampe, 5m Kabel
- ▶ FD4917 FACI Handruftaster mit Abrisschutz, 2x Lichttaste und Beruhigungslampe, 3m Kabel
- ▶ FD4918 FACI Handruftaster mit Abrisschutz, 2x Lichttaste und Beruhigungslampe, 5m Kabel
- ▶ FD3010 Relais für Lichtsteuerung



FD4913 / FD4914



FD4915 / FD4916



FD4917 / FD4918